



## Boot loader Update for Chronoprinter 540 (firmware vC02)

Programme nécessaire / needed software / benötigte Software:

- Firmware manager version 9.1
- Firmware CP540 vC.02 ([files.tagheuer-timing.net/software/CP540\\_Vc02.zip](http://files.tagheuer-timing.net/software/CP540_Vc02.zip))
- CP540\_UpdateBSL.exe ([files.tagheuer-timing.net/software/CP540\\_UpdateBSL.zip](http://files.tagheuer-timing.net/software/CP540_UpdateBSL.zip))
- HyperTerminal (available on Windows XP only, on Vista and Win7 another Serial shareware should be used)

1)

 Chargez le Firmware version C.02

 Installieren Sie die Firmware version C.02

 Install the firmware version C.02




2)


 Lancez le logiciel **CP540\_UpdateBSL.exe**

Allumez votre Chronoprinter 540 (Imprimante en fonctionnement). Sélectionnez le Port COM utilisé et cliquez sur OK.

Le message suivant va apparaitre sur la bande d'impression « BSL Update Completed »




Vous pouvez éteindre votre appareil. La mise à jour est terminée.

 Lassen Sie Ihren Chronoprinter angeschlossen und starten die **CP540\_UpdateBSL.exe** Software.

Schalten Sie Ihr Chronoprinter 540 ein (Drucker eingeschaltet) und nachdem Sie die richtige COM Schnittstelle ausgewählt haben können Sie auf OK drücken.

Die Nachricht wird gedruckt "BSL Update Completed"




Schalten Sie Ihr Gerät aus. Das Update vom Bootloader ist installiert.



**Fire up CP540\_UpdateBSL.exe**

Turn your Chronoprinter 540 on (printer on) and select the correct COM port.  
Then click on OK.

The following message will be printed: "BSL Update Completed"



Turn off your device. The Bootloader is updated.

### 3) Alternative (if you already have CP540\_UpdateBSL.exe go to step 4)



Laissez votre Chronoprinter connecté et lancer le programme « Hyperterminal »

Ouvrez la communication

(veillez à fermer le Firmware Manager qui occupe le même port COM)

9600 Bauds / 8 bits / none / 1 / none

Allumez votre Chronoprinter 540 (Imprimante en fonctionnement)



Lassen Sie Ihren Chronoprinter angeschlossen und starten den Hyperterminal.

Starten Sie die Kommunikation unter 9600 Bds / 8 bit / keine parität / 1 / keine.

(vergessen Sie nicht den Firmware Manager zu schliessen, er benutzt die gleiche Schnittstelle)

Bits par seconde : 9600

Bits de données : 8

Parité : Aucun

Bits d'arrêt : 1

Contrôle de flux : Aucun

Schalten Sie Ihr Chronoprinter 540 ein (Drucker eingeschaltet)



Start the Hyperterminal, Baute rate: 9600 Bds / 8 Bit / none / 1 / No flow control.  
Don't forget to close the Firmware Manager which uses the same COM port.

Turn your Chronoprinter 540 on (printer on)




**TAGHeuer**  
PROFESSIONAL TIMING

TAG Heuer Timing  
Rue Louis-Joseph Chevrolet 6A  
CH-2300 La Chaux-de-fonds  
Tel : + 41 (0) 32 919 80 00  
Fax : +41 (0) 32 919 90 26  
www.tagheuer-timing.com


 Dans la fenetre Hyperterminal, tapez la commande suivante :

**#XXUPDATE[espace]BSL[espace]1[tabulation][entrer]**

Le message suivant va apparaitre sur la bande d'impression « BSL Update Completed »




Vous pouvez éteindre votre appareil. La mise à jour est terminée.


 Im Hyperterminal, geben Sie das folgende Datensatz ein:

**#XXUPDATE[Leertaste]BSL[Leertaste]1[Tabulieren][Eingabetaste]**

Die Nachricht wird gedruckt "BSL Update Completed"




Schalten Sie Ihr Gerät aus. Das Update vom Bootloader ist installiert.

 Insert the following command in the Hyperterminal window:

**#XXUPDATE[Space]BSL[Space]1[tab][Enter]**

The following message will be printed: "BSL Update Completed"






Turn off your device. The Bootloader is updated.



**TAGHeuer**  
PROFESSIONAL TIMING

TAG Heuer Timing  
Rue Louis-Joseph Chevrolet 6A  
CH-2300 La Chaux-de-fonds  
Tel : + 41 (0) 32 919 80 00  
Fax : +41 (0) 32 919 90 26  
[www.tagheuer-timing.com](http://www.tagheuer-timing.com)

4)

-  Finalement, chargez la nouvelle mise à jour disponible
-  Letztens Installieren Sie die letzte verfügbare Firmware
-  Finally, Install the latest available update

